


<b>Bezeichnung</b>	S61401-NA		
<b>Oxni Code</b>	3881	Servoregler	
<b>Für Soforthilfe</b>	<a href="mailto:info@oxni.ch">info@oxni.ch</a> <a href="tel:+41525510040">+41 52 551 00 40</a>	<b>Für Reparaturen</b>	Oxni GmbH Klosterstrasse 34 8406 Winterthur

Es müssen die Hinweise aus dem mitgelieferten Produkthandbuch beachtet werden!

<b>Abmessung</b>	Gerät	Einbau			
Breite [mm]	100	100			
Höhe [mm]	275	400			
Tiefe [mm]	265	273			
<b>Anschluss</b>	<b>Absicherung</b>				
3x400VAC	600VAC 200kA	20 AT	Type gRL oder gG (gL)		
<b>Kommunikation</b>					
CanOpen		Telnet			
Integrierte Fahrauftragstabelle					
<b>Elektrische Daten</b>					
Nennanschlussleistung		10 kVA			
Zwischenkreisspannung		560 Vdc			
Ausgangsstrom		14 A			
Spitzenausgangsstrom (ca. 5s)		28 A			
Wärmeableitung bei Nennstrom		160 W			
Hilfsspannungsversorgung		24 Vdc			
Eigenverbrauch ohne/mit Motorbremse		1/3 A			
Schaltfrequenz der Endstufe		8/16 kHz			
Ableitstrom bei 8kHz		20mA + Motorleitungslänge * 1mA/m			
Externer Bremswiderstand		33 Ω			
Maximale Dauerbremsleistung extern		1200 W			
Speicherbare Energie in Kondensatoren		48 Ws			
Zwischenkreis-Kapazität		470 μF			
Gewicht		5 kg			
<b>Eingänge</b>			<b>Ausgänge</b>		
Analog	2x	±10VDC/14(12)Bit	Digital	2x	<30VDC/0.1A
Digital	4x	<30VDC	Fehler-Relais	1x	<30VDC/0.5A
			Analog	1x	±10VDC/10Bit



**Einschaltverhalten im Standardbetrieb****Anschluss**

X0A - 400V Speisung	4	<b>PE</b>
	5	<b>L1</b>
	6	<b>L2</b>
	7	<b>L3</b>

X0B - 400V Klemme	1	L1
	2	L2
	3	L3
	4	PE

X1	Encoder
X2	Resolver

X3	1	Analoge GND
	2	BTB/RTO
	3	BTB/RTO
	4	Analoge In 1+
	5	Analoge In 1-
	6	Analoge In 2+
	7	Analoge In 2-
	8	Analoge Out 1
	9	Analoge Out 2
	10	Analoge GND
	11	Eingang 1
	12	Eingang 2
	13	PSTOP
	14	NSTOP
	15	<b>HW-Enable</b>
	16	Ausgang 1
	17	Ausgang 2
	18	<b>GND</b>

X4A - 24V	1	<b>+24V</b>
	2	+24V
	3	<b>GND</b>
	4	GND

X5	ROD/SSI
X6	CanOpen/Service

X7 - DC Bus	1	+DC
	2	-DC
	3	+DC
	4	-DC

X8 - Bremse	1	-RB
	2	+Rbint
	3	+Rbext
	4	-DC

X9 - Motor	1	-BR
	2	+BR
	3	<b>PE</b>
	4	<b>U</b>
	5	<b>V</b>
	6	<b>W</b>

X10 - AS	1	KSO1
	2	KSO2
	3	KSI-
	4	KSI+



**Linksammlung**

S600	Betriebsanleitung	<a href="#">Link</a>
S600	Safety Notes	<a href="#">Link</a>
S600	Typenschlüssel	<a href="#">Link</a>
S600	Zubehörkatalog	<a href="#">Link</a>
S600	CanOpen Handbuch	<a href="#">Link</a>
S600	CE Konformität	<a href="#">Link</a>
Drive	Setup Software	<a href="#">Link</a>
Drive	Online Hilfe	<a href="#">Link</a>
Oxni		<a href="#">Link</a>

